








断路器的安装条件各不相同。因此，建议安装时要考虑位置和影响带压磁脱扣器的断路器特性的其它因素。尤其是额定电流特性可能随安装位置改变。这是由重力造成的，会影响压磁脱扣器注油壶内的柱塞。

建议按照下表补偿额定电流。

型号	垂直	水平	反向水平	后向偏斜 (15°)	后向偏斜 (45°)	前向偏斜 (15°)	前向偏斜 (45°)
ABE 3 ABH3 b ABS 5 b ABE 6 b ABS 6 b ABE 10 b	 开 关	 开 关	 开 关	 开 关	 开 关	 开 关	 开 关
	100%	120%	80%	105%	110%	95%	85%